Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **287210**

Navi Citroen C2 / C3 ab 06



Verkleidung um das Display lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Loosen covering next to the display

Please use only plastic tools!



Konsole auf die Verkleidung setzen

Bleche umbiegen

Put console onto covering

Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 287210 **Navi Citroen C2 / C3** ab 06



Desserrez la couverture autour du display

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Suelte el revestimiento alrededor del display

Use sólo herramientas de plástico!



Posez la console sur la couverture

Tirez les tôles

Coloque la consola encima del revestimiento

Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

21.03.2007

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 287210 **Navi Citroen C2 / C3** ab 06



Bekleding om het display losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Podwazyc ramke wokól ekranu

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console op de bekleding zetten

Metalen plaat ombuigen

Konsole na tapicerke wloz

Blaszki zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

21.03.2007